




**DESCRIPTION DE L'APPAREIL**



**RACCORDEMENT DE L'APPAREIL AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE**




**COMMUTATEUR POUR L'IPOD**




Placez ce sélecteur à la position qui convient au type d'iPod que vous utilisez: Nano ou iPod. Ce commutateur se trouve sous l'appareil.

**POSITIONNEMENT DE L'IPOD SUR LA STATION D'ACCUEIL**




**REMARQUE:** Pour installer votre iPod, vous devez d'abord mettre l'adaptateur approprié dans la station d'accueil puis, déposez l'iPod.

**MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE L'APPAREIL**



APPUYEZ UNE FOIS SUR L'INTERRUPTEUR POUR METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.




APPUYEZ SUR CES TOUCHES POUR RÉGLER LE VOLUME AU NIVEAU DÉSIRÉ.

**RÉGLAGE DU VOLUME**

APPUYEZ SUR CES TOUCHES POUR RÉGLER LE VOLUME AU NIVEAU DÉSIRÉ.


**ÉCOUTER VOTRE IPOD**




Utilisez les commandes et fonctions de l'iPod pour écouter votre musique.

OU

**REMARQUE:** Vous pouvez utiliser la télécommande vendue avec l'appareil pour commander les fonctions de l'iPod.



**RACCORDEMENT ET ÉCOUTE À PARTIR D'AUTRES APPAREILS AUDIO PORTATIFS**



Appuyez sur ces touches pour régler le volume au niveau désiré.

**REMARQUE:** Vous devez utiliser les touches sur l'appareil audio portable pour commander les fonctions. Vous ne pourrez pas utiliser la télécommande pour commander les fonctions de l'autre appareil audio branché sur l'appareil.

**CHARGE DE VOTRE IPOD**

**REMARQUE:** Utilisez l'adaptateur qui convient parfaitement à votre iPod et positionnez l'iPod correctement sur le connecteur dans la station d'accueil.

Lorsque vous déposez votre iPod dans la station d'accueil, ce dernier entre en mode de veille puis il s'éteint. Lorsque l'iPod se trouve dans la station d'accueil, il se charge complètement.

